

中文输入法

中文输入法

- 输入法安装
- 输入法使用
- 输入法切换
 - 快捷键切换
 - 手动切换
 - 常见问题

演示环境

开发板：Jetson Orin系列主板

SSD：128G

教程适用范围

主板型号	是否支持
Jetson Orin NX 16GB	√
Jetson Orin NX 8GB	√
Jetson Orin Nano 8GB	√
Jetson Orin Nano 4GB	√

演示Jetson Orin系列主板安装中文输入法。

输入法安装

- 更新软件源

```
sudo apt update
```

- 安装Fcitx框架和Google PinYin输入法

```
sudo apt install fcitx fcitx-tools fcitx-config* fcitx-frontent* fcitx-module* fcitx-ui-* presage
```


- 安装Google PinYin输入法


```
sudo apt install fcitx-googlepinyin
```

输入法使用

- Language Support



打开 System settings 将 Language Support 的 Chinese (China) 调整到最上方，然后点击 Apply System-wide，将 Keyboard input method system 修改成 fcitx，最后关闭这个界面。





完成后重启系统!

- 输入法添加




添加Google输入法之后可以关闭该界面。

输入法切换


快捷键切换

使用 Ctrl + 空格 切换输入法！



手动切换

若快捷键无法切换，可以点击键盘选项手动！



常见问题

若输入中文拼音没有显示候选词框，卸载下面组件：

```
sudo apt remove fcitx-module-kimpanel
```

完成后重启系统！